



NOTICE D'UTILISATION

Mouvement automatique
avec couronne vissée



Votre montre B.R.M Chronographes a été fabriquée, assemblée et contrôlée avec le plus grand soin par nos horlogers, au sein de notre manufacture.
Afin de lui assurer une belle longévité, nous vous invitons à lire attentivement cette notice et la conserver.

Mise à l'heure

Votre montre a une réserve de marche de 38H environ. Si la montre n'est pas portée quotidiennement, sa réserve de marche s'épuise et la montre s'arrêtera. Pour la mettre à l'heure, il convient de dévisser (A) votre couronne puis tirer le remontoir en position 3.

Après mise à l'heure, remettre le remontoir en position 0 en appuyant et en tournant la couronne afin de la visser sans forcer (B).

Réglage de la date

Tige de remontoir sur position 2.



Réarmement

Après un arrêt prolongé, tourner la tige de 5 à 6 tours en position 1 : le mouvement recommence à fonctionner.

Aiguille de
secondes



Quantième

Étanchéité

Toutes les montres B.R.M Chronographes sont étanches. L'indication du niveau d'étanchéité est gravée sur le fond de la montre et correspond aux normes en vigueur dans l'industrie horlogère. Les mesures sont effectuées par pression et dépression. Le maintien des caractéristiques d'étanchéité de votre montre dépend du soin que vous y apporterez.

Ne jamais actionner un poussoir ni un correcteur dans l'eau. Avant tout contact avec un liquide, vous assurer que le remontoir est en position 0.

Précautions

Votre montre B.R.M Chronographes est un instrument de précision, il est important :

- de ne pas l'exposer à un champs magnétique,
- de ne pas l'exposer à de trop fortes variations de températures,
- après chaque utilisation en mer, rincer votre montre à l'eau douce.

Entretien

L'entretien ou la réparation, de votre montre B.R.M Chronographes doit être effectué exclusivement par un dépositaire B.R.M Chronographes.

brm-chronographes.com

