



NOTICE D'UTILISATION

Mouvement automatique
R46 ou R50
couronne vissée



Votre montre B.R.M Chronographes a été fabriquée, assemblée et contrôlée avec le plus grand soin par nos horlogers, au sein de notre manufacture. Afin de lui assurer une belle longévité, nous vous invitons à lire attentivement cette notice et la conserver.

Le mouvement, monté sur triangles de suspension en fibre (carbone ou verre), est fixé à l'intérieur de la boîte par un système déposé (isolastique®). Toutes les vis du mouvement de cette montre ont été remplacées par des boulons. Ces innovations font de cette montre un objet unique sur le marché de l'horlogerie.



Mise à l'heure

Votre montre a une réserve de marche de 48H environ. Si la montre n'est pas portée quotidiennement, sa réserve de marche s'épuisera et la montre s'arrêtera. Pour la mettre à l'heure, il convient de dévisser (A) votre couronne puis tirer le remontoir en position 3.

L'emplacement 2 de votre couronne est une position intermédiaire neutre.

Après mise à l'heure, remettre le remontoir en position 0 en appuyant et en tournant la couronne afin de la visser sans forcer (B).

Réarmement


Après un arrêt prolongé, il convient de dévisser (A) votre couronne puis tirer le remontoir en position 1, puis tourner de 5 à 6 tours afin de relancer le mouvement.

Après réarmement, remettre le remontoir en position 0 en appuyant et en tournant la couronne afin de la visser sans forcer (B).

Aiguille de réserve de marche

- position 0 : votre mouvement est arrêté.
- position 48 : vous avez 48H d'autonomie

Si vous ne portez pas votre montre pendant 24H, il vous restera 24H d'autonomie.



Étanchéité

Toutes les montres B.R.M Chronographes sont étanches. L'indication du niveau d'étanchéité est gravée sur le fond de la montre et correspond aux normes en vigueur dans l'industrie horlogère. Les mesures sont effectuées par pression et dépression. Le maintien des caractéristiques d'étanchéité de votre montre dépend du soin que vous y apporterez.

Ne jamais actionner un poussoir ni un correcteur dans l'eau. Avant tout contact avec un liquide, vous assurer que le remontoir est en position 0.

Précautions

Votre montre B.R.M Chronographes est un instrument de précision, il est important :

- de ne pas l'exposer à un champs magnétique,
- de ne pas l'exposer à de trop fortes variations de températures,
- après chaque utilisation en mer, rincer votre montre à l'eau douce.

Entretien

L'entretien ou la réparation, de votre montre B.R.M Chronographes doit être effectué exclusivement par un dépositaire B.R.M Chronographes.

brm-chronographes.com

